



# Handhabung und Wartung

## von der BCD 360 Astfüller Pistole

### Technische Info

- Kraftvolle Pistole 300W
- Sehr robuster und betriebssicher Gerät
- Einstellbarer Thermostat
- Für 12 mm Stäbe geeignet
- Arbeitstemperatur zwischen 140-230 °C.
- Ergonomische Griff für langzeitiger Betrieb
- Uniker Abzug
- Leichtgewicht Modell 700g



Pistole nur auf dem Standbügel abstellen!



Das heiße Gerät nie auf die Seite legen!



Düse immer nach unten weisen!

### Vorsicht!

Die heiße Düse kann Schäden und / oder Verbrennungen verursachen. Lassen Sie die Pistole nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie sie lagern. Bewahren Sie es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ► Handhabung

### Bitte beachten Sie folgende Handhabung

- ✓ Lassen Sie die Pistole 3-4 Minuten erwärmen!
- ✓ Astfüller Sticks nie aus dem Gerät ziehen.
- ✓ Empfohlene Temperatureinstellung 160 °C.
- ✓ Düse regelmäßig handfest aufschrauben.
- ✓ Nur empfohlenen Klebstoff anwenden.
- ✓ Schmelzkammer vor Schmutz und Staub freihalten.
- ✓ Gerät von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.



Externe Temperatur Kontrolle



Abzug Regelung



Ergonomisches Design

## ► Reklamation

### Betr. Reklamation

Wenn wir die Pistole zerlegen werden, können wir den Fehler immer sehen. In 99 % der Fälle ist eine von den unten genannten Punkten passiert - sie sind keine Reklamationsgründe. Falls Sie überzeugt sind, dass keine von den Punkten passiert ist, dann nehmen wir die Pistole gerne retour, um den Gerät in unserer Werkstatt zu überprüfen.

**Die folgenden Fehler sind nicht triftige Gründe für eine Reklamation angesehen:**

- Die Pistole wurde auf die Seite gestellt.
- Die Düse wurde zu lange nach oben gehalten.
- Die Pistole wurde vor dem Start nicht genug beheizt.
- Ein Astfüller Stick war aus dem Gerät zurückgezogen.
- Die Temperatur war zu hoch eingestellt.